



측정솔루션 전문가그룹

Keysight I.O Libraries suit

Rs-232 설정방법

(주)제이스


Copyright © Jays Co., Ltd. All Rights Reserved.

I.O Libraries suit Rs-232 설정방법

I.O Libraries suit Rs-232 설정 하기 전 확인사항


USB to RS232 Converter 드라이버 설치 , 제대로 인식되는 지 확인
장비의 interface(I/O)가 Rs-232 로 설정 되어 있는지 확인

Rs-232 설정 방법




1. 장비와 컴퓨터(노트북)을 연결한 후, Rescan 을 누릅니다.

I.O Libraries suit Rs-232 설정방법




2. 위부터 순서대로 클릭하여 줍니다.

Manual Configuration -> Add New Instruments/Interfaces -> Serial Instrument on ASRL(4) --()안에 있는 숫자는 컴퓨터 포트마다 다릅니다.




3. Auto-Identity This Instrument 체크를 해준 뒤, 밑에 Test This VISA Address 를 클릭합니다.

I.O Libraries suit Rs-232 설정방법



4. 정상적으로 연결 되었다면 위 그림과 같이 ASRL::INSTR Verified 제품명.... 이렇게 화면에 보여줍니다.




5. 정상적으로 연결이 안 되었다면, 위 그림과 같이 Failed가 뜹니다.

연결이 정상적으로 안된 이유는 두 가지를 들 수 있습니다.


- (1) USB_Rs-232 Converter 드라이버가 설치되어 있는지?
- (2) 장비의 I/O interface 가 Rs-232 로 되어 있는지?

I.O Libraries suit Rs-232 설정방법



6. Rescan 을 누르면 위 그림과 같이 정상적으로 연결됩니다.

* Rs-232 매뉴얼 삭제 방법



1. Delete User-Added Connections 를 클릭하여 삭제.

(만약 삭제가 되지 않는다면, 컴퓨터를 재부팅 후, 삭제하면 됩니다.
로그오프는 안됩니다.)